

universal walker tray

charola universal para
caminadora

plateau promeneur
universel



installation instructions

PLEASE READ COMPLETELY BEFORE ASSEMBLY AND USE

1. Position the walker tray spring bar over the front part of the handles and pull the tray towards the rear.
2. Once the tray is over the walker handles tighten the knob (A) on each side to hold the tension on the spring.
3. To remove the tray, loosen the knob on each side and lift the tray from the rear up to release the tension on the spring bar.



1 year limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for one year of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This 1 year Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

instrucciones para su instalación

ANTES DE ARMAR Y UTILIZAR ESTE PRODUCTO,
LEA POR FAVOR TODAS LAS INSTRUCCIONES

1. Coloque la barra de resorte de la charola sobre la parte frontal de las agarraderas y empuje la charola hacia la parte posterior.
2. Una vez que la charola esté sobre las agarraderas de la caminadora apriete la perilla (A) en ambos lados para mantener la tensión del resorte.
3. Para quitar la charola, afloje las perillas de ambos lados y levante la charola desde la parte posterior hacia arriba para liberar la tensión de la barra de resorte.



garantía limitada por 1 año

Su producto marca Drive está garantizado de no tener defectos en los materiales y la fabricación por 1 año desde la compra por el consumidor original.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Estos 1 año de Garantía Limitada son una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario, o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.

instructions d' installation

VEUILLEZ LIRE COMPLETEMENT AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION

1. Placez la barre à ressort du plateau promeneur sur la partie d'avant et déplacez le tiroir vers l'arrière.
2. Une fois que le plateau est sur les poignées du promeneur renforcez le bouton (A) de chaque côté afin de maintenir la tension sur le ressort.
3. Pour enlever le plateau, desserrez le bouton de chaque côté et soulevez le plateau de l'arrière vers le haut afin de relâcher la tension sur la barre à ressort .



garantie limitée de 1 an

Votre produit de marque Drive est garanti exempt de tout défaut et vice de fabrication pour une durée de 1 an à partir de la date d'achat.

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et soigneusement inspecté avant son emballage. Cette garantie limitée de 1 an reflète notre confiance dans les matériaux et la fabrication de notre produit. Pour nos clients elle est l'assurance d'un service fiable pour de nombreuses années.

Dans l'éventualité d'un défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le matériel défectueux, à notre discrétion.

Cette garantie ne s'applique pas à des problèmes causés par une mauvaise utilisation de l'appareil ou la négligence, et dans les limites d'une usure normale du produit. Elle ne s'étend pas également aux éléments à durée de vie limitée tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont sujets à une utilisation fréquente et ont besoin d'être remplacés périodiquement.

Pour toute autre question relative à votre appareil Drive ou cette garantie, voyez avec un revendeur agréé de notre compagnie.