

TAYLOR**Contour Timer**

Instructions for use

MINUTEUR CONTOUR

Mode d'emploi

MINUTERO DE CONTORNO

Instrucciones de uso

ENG TO INSTALL BATTERIES

The battery compartment is located on the back of the timer. Insert battery (1 x LR44) observing the polarity signs (+ and -) inside the battery compartment. Replace cover.

TO SET TIMER

1. Press "**Minute**" to set minutes. Press "**Second**" to set seconds. Press and hold the buttons to advance the digits quickly.
2. Press "**Start/Stop**" to start timer countdown.
3. Press "**Start/Stop**" again to pause or resume timing.
4. At "**00:00**", the alarm will sound for one minute.
5. Press "**Start/Stop**" to silence the alarm and recall the last time set.
6. When the timer has stopped press "**Reset**" to reset the timer to zero.

COUNT UP FEATURE

1. When the timer is displaying "**00:00**" press "**Start/Stop**" to start count up.
2. Press "**Start/Stop**" again to pause or resume timing.
3. When the timer has stopped press "**Reset**" to reset the timer to zero.

USE AND CARE

- If the display begins to disappear or alarm sounds faint, replace battery. Always remove expired battery.
- Do not place on or near hot surfaces.
- Do not immerse in water.
- To clean, simply wipe with a damp cloth.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Taylor® warrants this product to be free from defects in material or workmanship for one (1) year for the original purchaser from date of original purchase. It does not cover damages or wear resulting from accident, misuse, abuse, commercial use, or unauthorized adjustment and/or repair.

If service is required, do not return to retailer. Should this product require service (or replacement at our option), please pack the item carefully and return it prepaid, along with store receipt showing the date of purchase and a note explaining reason for return to:

Taylor Precision Products, 2220 Entrada Del Sol, Suite A, Las Cruces, New Mexico, 88001 USA

There are no expressed warranties except as listed above. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

For additional product or warranty information outside the USA, please contact us through www.taylorusa.com

Made to our exact specifications in China.

©2010 Taylor Precision Products and its affiliated companies, all rights reserved. Taylor® is a registered trademark and Tools Chefs Trust™ is a trademark of Taylor Precision Products and its affiliated companies. All rights reserved.

F INSTALLER LES PILES

Le compartiment batterie est situé à l'arrière du minuteur. Insérer la pile (LR44) en respectant le sens des polarités (+ et -) indiqué à l'intérieur du compartiment batterie. Remettre le couvercle en place.

RÉGLER LE MINUTEUR

1. Appuyer sur « **Minute** » pour régler les minutes. Appuyer sur « **Second** » pour régler les secondes. Maintenir appuyées les touches pour une avance rapide.
2. Appuyer sur « **Start/Stop** » pour lancer le compte à rebours du minuteur.
3. Appuyer à nouveau sur « **Start/Stop** » pour mettre en attente ou reprendre le comptage.
4. Arrivé à « **00:00** », l'alarme sonne pendant une minute.
5. Appuyer sur « **Start/Stop** » pour arrêter l'alarme et revenir à l'heure précédemment réglée.
6. Quand le minuteur est arrêté, appuyer sur « **Reset** » pour le remettre à zéro.

FONCTION COMPTAGE PROGRESSIF

1. Quand le minuteur affiche « **00:00** », appuyer sur « **Start/Stop** » pour lancer le compteur progressif.
2. Appuyer à nouveau sur « **Start/Stop** » pour mettre en attente ou reprendre le comptage.
3. Quand le minuteur est arrêté, appuyer sur « **Reset** » pour le remettre à zéro.

UTILISATION ET CONSIGNE

- Si l'affichage commence à disparaître ou l'alarme sonore à faiblir, remplacer la pile. Toujours enlever les piles usagées.
- Ne jamais placer sur ou près de surfaces chaudes.
- Ne pas plonger dans l'eau.
- Pour nettoyer, essayer simplement à l'aide d'un chiffon humide.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Taylor® garantit que ce produit est libre de tout défaut de matériaux ou de main d'œuvre pour une période d'un (1) an pour l'acheteur original à partir de la date d'achat original. Elle ne couvre pas les dommages ou l'usure suite à un accident, une mauvaise utilisation, tout abus, utilisation commerciale ou réglage interdit et/ou réparation interdite.

Si l'appareil doit être réparé, ne le retournez pas au détaillant. Si ce produit doit être réparé (ou remplacement à notre discrétion), veuillez l'emballer avec soin et le retourner à frais prépayés avec la facture du magasin indiquant la date d'achat et une note expliquant la raison du retour à l'adresse suivante.

Taylor Precision Products, 2220 Entrada Del Sol, Suite A, Las Cruces, New Mexico, 88001 USA

Il n'y a aucune garantie expresse sauf celle indiquée précédemment. Cette garantie vous donne des droits précis, mais vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour de l'information supplémentaire sur le produit ou sur la garantie au ailleurs à l'extérieur des É.-U. veuillez nous contacter par www.taylorusa.com.

Fabriqué en Chine selon nos spécifications exactes.

©2010 Taylor Precision Products et ses sociétés affiliées, tous droits réservés. Taylor® est une marque de commerce déposée et Tools Chefs Trust™ est une marque de commerce de Taylor Precision Products et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

E COLOCACIÓN DE LAS PILAS

El compartimiento de las pilas está situado en la parte posterior del minuteur. Coloque la pila (1 x LR44) observando los signos de polaridad (+ y -) del interior del compartimiento de pilas. Vuelva a colocar la tapa.

PARA AJUSTAR EL MINUTERO

1. Pulse "**Minute**" para ajustar los minutos. Pulse "**Second**" para ajustar los segundos. Mantenga apretados los botones para avanzar los dígitos rápidamente.
2. Pulse "**Start/Stop**" para iniciar la cuenta atrás del minuteur.
3. Pulse "**Start/Stop**" de nuevo para hacer una pausa o reanudar el cronometraje.
4. A las "**00:00**", la alarma sonará durante un minuto.
5. Pulse "**Start/Stop**" para silenciar la alarma y restaurar el último tiempo establecido.
6. Cuando el minuteur haya parado, pulse "**Reset**" para restaurar el minuteur a cero.

CUENTA PROGRESIVA

1. Cuando el minuteur muestre "**00:00**" pulse "**Start/Stop**" para iniciar la cuenta hacia delante.
2. Pulse "**Start/Stop**" de nuevo para hacer una pausa o reanudar el cronometraje.
3. Cuando el minuteur haya parado, pulse "**Reset**" para restaurar el minuteur a cero.

USO Y CUIDADOS

- Si la pantalla empieza a desaparecer o la alarma apenas se oye, cambie la pila. Retire siempre las pilas agotadas.
- No las coloque encima o cerca de superficies calientes.
- No las sumerja en agua.
- Para limpiar, simplemente utilice un paño húmedo.

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Taylor® garantiza este producto contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante 1 (un) año para el comprador original, a partir de la fecha de compra original. No cubre daños ni desgastes que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, abuso, uso comercial, ni ajustes y/o reparaciones no autorizadas.

Si necesita mantenimiento, no la devuelva al vendedor minorista. Si este producto requiere mantenimiento (o cambio a nuestro entender), sírvase empacar el artículo cuidadosamente y envíelo con el franqueo pagado, junto con el recibo de la tienda en el que aparezca la fecha de compra y una nota explicando el motivo de la devolución a:

Taylor Precision Products, 2220 Entrada Del Sol, Suite A, Las Cruces, New Mexico, 88001 USA

No existen garantías expresas excepto las enunciadas anteriormente. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varíen de un estado a otro.

Para obtener información adicional sobre el producto, o información de la garantía en otro sitio fuera de los EE.UU., sírvase contactarnos a través de www.taylorusa.com.

Fabricado en China según nuestras especificaciones exactas.

©2010 Taylor Precision Products y sus compañías afiliadas, todos los derechos reservados. Taylor® es una marca registrada y Tools Chefs Trust™ es una marca registrada de Taylor Precision Products y sus compañías afiliadas. Todos los derechos reservados.

TAYLOR