

USER GUIDE 1-8

GUIA DEL USUARIO 9-16



COMODITÀ

Excellence in design and safety

COMODITÀ Tipo
all terrain



COMPACT ROLLING WALKER

CAMINADOR COMPACTO
CON RUEDAS

model number: COM 940

About your COMODITÀ Tipo All Terrain Rolling Walker

COMODITÀ is a company concerned with your comfort, safety and mobility. Our products will simplify your movements, offering support and safety for your daily activities, helping you do what you want, when you want it.

The modern patented design and sturdy construction of the COMODITÀ Tipo All Terrain Rolling Walker (ref. COM 940) make it one of the safest and most stylish walkers in the market.

Built to support weights of up to 300 lb, it is tested and approved under international testing standards for walkers and rollators.

The COMODITÀ Tipo All Terrain Rolling Walker is built with the best materials available to ensure the highest safety you can find.

In addition, the COMODITÀ Tipo All Terrain Rolling Walker comes with the exclusive COMODITÀ Pisa removable cup holder, cane holder and washable nylon shopping bag, as well as a convenient travel bag.

The COMODITÀ Tipo All Terrain Rolling Walker has two 12" aluminum front wheels, with pneumatic tires, making it very easy to indoors and just about any terrain outdoors. It can also be easily double folded for storage or transportation.

**Please do not hesitate to contact us through our website
if you have any doubts, questions or
problems. We are here to help!**

Main Features:

- Extra-large 12" aluminum front wheels and 10" rear wheels
- with pneumatic tires, for safer indoor and outdoor use
- Wide, comfortable nylon seat
- Adjustable handle height
- Padded ergonomic backrest
- Removable cup holder and cane holder included
- Convenient transport nylon bag
- Hand brake locks for safety while sitting
- Double fold construction makes it very compact and easy to transport
- Four light reflectors at the front and two at the back for additional safety
- Nylon shopping bag with light reflecting strap for added security

Product Dimensions and Specifications

- Unit weight: 22 lb (9.9 kg)
- Weight capacity: 300 lb (136 kg)
- Recommended user height: 5'4" to 6'4" (1,62 m to 1,90 m)
- Overall height: 34" / 39" (85.5 cm / 99.5 cm)
- Overall length: 29.5" (75 cm)
- Overall width: 25" (63.5 cm)
- Folded measurements: 36" x 13" x 19"
- Front wheel diameter: 12" (30 cm)
- Back wheel diameter: 10" (25 cm)
- Seat height from floor: 22½" (57.5 cm)
- Seat depth: 11" (28.5 cm)
- Seat width: 17½" (44 cm)
- Size of nylon bag: 17" W, 8" D, 10" H (43 cm W, 20 cm D, 25 cm H)
- Recommended tire pressure: 20 PSI

Assembly Instructions

Assembling your COMODITÀ Tipo All Terrain Rolling Walker is extremely simple! Please watch the assembly video at [video at](#)

Carefully remove the walker from the shipping carton.

1. Place the rollator on a flat surface.



2. Raise the handles to the upright position.



3. Lock the frame on both sides by bringing the folding lock lever (fig 1) up 180 degrees, so it points up (fig 2). Turn the folding lever 90 degrees towards the back wheel, so it slides into the folding lock lever plastic support (fig 3). **Note:** You can only slide the folding lock lever into the plastic support if it is in the correct position, with most of the extension of the lever very close to the plastic frame.



Fig 1



Fig 2



Fig 3

4. Release the plastic locking device that holds the walker folded.



5. Open the walker and lock it in the opened position by pushing down the sides of the seat onto the main frame until you hear a click.



6. You will find a nylon strap on each side of the shopping bag that becomes a loop (fig 1)
Locate the plastic supports on each side of the seat (Fig 2)
Move the nylon strap loop around the plastic support (Fig3)



Fig 1




Fig 2



Fig 3


7. Insert the cup holder into its plastic support on the right side of the walker.



8. Insert the cane holder into its plastic support on the left side of the walker.



9. Adjust the height of the handles by standing upright behind the walker with the shoulders relaxed and arms hanging at your side. The handgrips should be at a height even with your wrists.



IT IS THAT SIMPLE! NO TOOLS, NO LOOSE PARTS!

Operating Instructions

TO WALK:

- Position yourself behind the walker and hold both handles firmly.
- Roll your walker slowly forward so that the rear wheels are a few inches ahead of your body.
- While maintaining a steady and safe roll forward, place your foot in line with the rear wheels.
- Repeat the movement with your other foot.
- To slow down, slowly squeeze the brake handles up.
- To lock the brakes, push down on the brake handles until the brakes "click" into locked position. Do not push it any further than this point.
- To unlock the brakes and resume walking, pull up the brake handles until you hear a "click."

TO USE THE SEAT OF YOUR WALKER:

- Make sure your walker is in a flat surface, not on an incline.
- LOCK the brakes before sitting.
- Make sure your feet rest flat on the ground.

Care and Maintenance

PERIODIC BRAKE ADJUSTMENT

To adjust the sensitivity of the brake:

- To tighten the brake (reduce the gap between the brake pad and wheel) rotate the adjusting nut counter clockwise.
- To loosen the brake (increase the gap between the brake pad and the wheel) rotate the adjusting nut clockwise.



WARNING!

- Over adjustment of the brake might prevent the wheels from moving freely.
- Under adjustment of the brake may cause the brake pad not to engage at all.
- **DO NOT USE** WALKER IF BRAKES ARE NOT WORKING PROPERLY.

Safety Instructions

WARNING!!! Failure to follow safety instructions may result in serious injuries.

- **DO NOT** use this product as a wheelchair.
- **DO NOT** transport someone while sitting on this walker.
- **DO NOT** exceed maximum weight capacity.
- Brakes **MUST** be on **LOCKED** position before sitting on the seat.
- **DO NOT** self-propel the walker while seated.
- **DO NOT** sit on the walker on an incline.
- **INSPECT BRAKES** before each use.
- **DO NOT** use the walker if the brakes are not working properly.
- **ALL WHEELS MUST** be in contact with the floor or ground at all times.
- **BACKREST IS NOT** intended to support your full weight. It is intended to provide back support while you are seated.
- **DO NOT** use in escalators, stairs, moving sidewalks or uneven surfaces.
- **BOTH FEET** should rest flat on the ground when sitting.
- **ALWAYS** check if the seat is locked down and well connected to the frame when the rollator is open.

Warranty

Your Comodità Rolling Walker is warranted to be free of defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase for the original owner. This warranty does not cover product failure due to user negligence, misuse of the product, failure to adhere to instructions, or normal wear and tear. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our discretion, repair or replace the product. This warranty does not include any labor or shipping charges. Please contact our customer service info@comodita.com. We will provide a return authorization number. You will be required to include a copy of your original bill of sale.

Acerca de su caminador COMODITÀ Tipo All Terrain

COMODITÀ es una empresa preocupada por su confort, seguridad y movilidad. Nuestros productos simplificarán sus movimientos, ofreciendo apoyo y seguridad para sus actividades diarias, ayudándole a hacer lo que quiera, cuando quiera.

El diseño moderno patentado y la construcción robusta del Caminador Tipo All Terrain de COMODITÀ (ref. COM 900) lo hacen uno de los caminadores más seguros y estilosos del mercado.

Construido para soportar pesos de hasta 300 libras, ha sido probado y aprobado bajo estándares de prueba internacionales para caminadores.

El caminador COMODITÀ Tipo All Terrain fue construido con los mejores materiales disponibles para garantizar la mayor seguridad posible.

Además, COMODITÀ Tipo All Terrain viene con el exclusivo portavasos removible COMODITÀ Pisa, soporte de caña y bolsa de compras lavable de nylon.

COMODITÀ Tipo All Terrain tiene dos ruedas delanteras de 10", lo que lo hace muy fácil de maniobrar. También puede doblarse fácilmente para su almacenamiento o transporte.

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web [www.comodita.com](#) si tiene alguna duda, pregunta o problema. ¡Estamos aquí para ayudar!

Principales características:

- Ruedas delanteras de aluminio extragrandes de 12" y ruedas traseras de 10" con neumáticos, para un uso más seguro en interiores y exteriores
- Asiento de nylon ancho y cómodo
- Altura ajustable de la manija
- Respaldo ergonómico acolchado
- Portavasos removible y soporte de caña incluidos
- Bolsa de nylon removible y lavable, cómoda y espaciosa
- Cerraduras de freno de mano para su seguridad mientras se sienta
- La construcción de doble duplo lo hace muy compacto y fácil de transportar
- Cuatro reflectores de luz en la parte delantera y dos en la parte posterior para mayor seguridad
- Bolsa de nylon con cinta reflectora de luz para mayor seguridad

Dimensiones y especificaciones del producto

- Peso de la unidad: 9.9 kg
- Capacidad de peso: 136 kg
- Altura recomendada del usuario: de 1.62 m a 1.90 m
- Altura total: 85.5 cm / 99.5 cm)
- Longitud total: 75 cm
- Anchura total: 63.5 cm
- Anchura cuando plegado: 27 cm
- Diámetro de la rueda delantera: 30 cm
- Diámetro de la rueda trasera: 25 cm
- Altura del asiento desde el suelo: 57.5 cm
- Profundidad del asiento: 28.5 cm
- Anchura del asiento: 44 cm
- Medidas de la sacola de nylon : 43cm W, 20cm D, 25cm H
- Presión de neumáticos recomendada: 20PSI

Instrucciones de montaje

¡El montaje de su Caminador COMODITÀ Tipo All Terrain es extremadamente simple!

1. Retire cuidadosamente el caminador de la caja de transporte.
2. Ponga el caminador sobre una superficie plano.



3. Levante los mangos a la posición vertical



4. Bloquee el marco en ambos lados trayendo la palanca de bloqueo plegable (fig 1) 180 grados hasta que apunte hacia arriba (fig 2). Gire la palanca 90 grados hacia la rueda trasera, para que se acomode en el soporte de plástico (fig 3). **Nota:** Sólo puede deslizar la palanca de bloqueo plegable en el soporte de plástico si está en la posición correcta, con la parte más larga de la palanca cerca del marco de plástico.



Fig 1



Fig 2



Fig 3

5. Suelte el dispositivo de bloqueo de plástico que sostiene el andador plegado.



6. Abra el caminador y bloquéelo en la posición abierta empujando hacia abajo los dos lados del asiento en el marco principal hasta que escuche un clic.



7. Encontrarás una correa de nailon a cada lado de la bolsa de compras que se convierte en un lazo (fig. 1). Ubique los soportes de plástico a cada lado del asiento (Fig 2) Mueva el lazo de la correa de nailon alrededor del soporte de plástico (Fig 3)



Fig 1



Fig 2



Fig 3

8. Introduzca el portavasos en su soporte de plástico en el lateral derecha del caminador.



9. Introduzca el porta bastón en su soporte de plástico en el lateral izquierda del caminador.



10. Ajuste la altura de las manijas poniéndose de pie detrás del caminador con los hombros relajados y los brazos colgando a su lado. Las manijas deben estar a la misma altura que sus muñecas.



¡ES ASI DE SIMPLE! SIN PIECES SUELTAS Y SIN HERRAMIENTAS

Instrucciones de operación

PARA CAMINAR:

- Colóquese detrás del caminador y sostenga firmemente las dos manijas.
- Haga rodar el caminador lentamente hacia delante para que las ruedas traseras estén a unas pocas pulgadas de su cuerpo.
- Manteniendo un movimiento firme y seguro hacia delante, coloque el pie en línea con las ruedas traseras.
- Repita el movimiento con el otro pie.
- Para ralentizar, apriete lentamente los mangos del freno hacia arriba.
- Para bloquear los frenos, empuje hacia abajo las manijas de los frenos hasta que los frenos hagan "clic" en la posición bloqueada. No los empuje más allá de este punto.
- Para desbloquear los frenos, levante las manijas de los frenos hasta que escuche un "clic".

PARA USAR EL ASIENTO DE SU CAMINADOR

- Asegúrese de que su caminador esté en una superficie plana, no en una pendiente.
- BLOQUEE los frenos antes de sentarse.
- Asegúrese de que sus pies alcanzan el suelo.

Cuidado y mantenimiento

AJUSTE DE FRENO PERIÓDICO

Para ajustar la sensibilidad del freno:

- Para apretar el freno (reducir el espacio entre la pastilla de freno y la rueda), gire la tuerca de ajuste hacia la izquierda.
- Para aflojar el freno (aumentar el espacio entre el freno y la rueda), gire la tuerca de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.



¡ATENCIÓN!

- El ajuste excesivo de frenos puede impedir que las ruedas se muevan libremente.
- El ajuste del freno puede hacer que la pastilla de freno no se acople en absoluto.
- NO UTILICE WALKER SI LOS FRENOS NO ESTÁN TRABAJANDO CORRECTAMENTE.

Instrucciones de seguridad

¡¡¡ATENCIÓN!!!

No seguir estas instrucciones de seguridad puede causar lesiones graves.

- **NO** use este producto como una silla de ruedas.
- **NO** transporte a alguien mientras está sentado en este caminador.
- **NO** exceda la capacidad máxima de peso.
- Los frenos **TIENEN** que estar en posición **BLOQUEADA** antes de sentarse en el asiento.
- **NO** propulsar el caminador mientras está sentado.
- **NO** se sienta sobre el caminador en una pendiente.
- **INSPECCIONAR LOS FRENOS** antes de cada uso.
- **NO** utilice el caminador si los frenos no estén funcionando correctamente.
- **TODAS LAS RUEDAS DEBEN** estar en contacto con el suelo a todo momento.
- **EL RESPALDO NO** está diseñado para soportar todo su peso. Está diseñado para proporcionar apoyo a su espalda mientras está sentado.
- **NO** lo use en escaleras mecánicas, escaleras, aceras en movimiento o superficies irregulares.
- **AMBOS PIES** deben alcanzar el suelo cuando está sentado.
- **SIEMPRE** compruebe si el asiento está bloqueado y bien conectado al caminador cuando el rodillo está abierto.

Garantía

Su caminador Comodità está garantizado de estar libre de defectos de material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra del propietario original. Esta garantía no cubre el fallo del dispositivo debido a negligencia del usuario, mal uso del producto, incumplimiento de las instrucciones o desgaste normal. En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, nosotros, a nuestra opción, repararemos o reemplazaremos el dispositivo. Esta garantía no incluye gastos de mano de obra ni gastos de envío. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en comodita@comodita.com. Proporcionaremos un número de autorización de devolución. Se le pedirá que incluya una copia de su factura original de venta.



COMODITÀ

Excellence in design and safety

COMODITÀ Tipo *all terrain*

Compact rolling walker - model COM 940

Caminador compacto con ruedas - modelo COM 940